

Schuifdeuren

Moet u de sparing/opening nog maken? Houd dan rekening met het volgende:

Schuifdeur(en) voor de wand langs of voor zijlicht langs.

Bestaande situatie (deuropening is al gemaakt)

Vloerverwarming aanwezig?

Als er vloerverwarming aanwezig is, is het belangrijk om dat van tevoren bij ons aan te geven zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

Plafondversterking

Het is van belang dat het plafond stevig genoeg is om de schuifdeuren te kunnen dragen, of er moet boven het plafond sterk vulhout aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een balk of plaat.

Plinten

Zijn er plinten aanwezig? Deze kunnen wij het beste weghalen als wij de schuifdeur(en) komen monteren. Vaak zit deze met sterke kit vast en kan er daarom resten op de muur blijven zitten of er komt kleine beschadigingen rondom die plek. Dit moet door uzelf daarna bijgewerkt worden.

Wilt u de plint laten zitten? Dan is het belangrijk dat wij dat van tevoren weten. Wij kunnen dan een verticale lat bovenop de plint monteren die even dik is als de plint zodat de schuifdeur tegen de plint en opvullat komt te schuiven.

Realiseert u een nieuwe situatie?

Vloerverwarming

Houd de strook van +/- 20cm vrij van vloerverwarming waar de schuifdeur(en) schuiven.

Plafondversterking

Realiseer voldoende draagkracht t.b.v. schuifdeuren en eventueel zijlichten.

Indicatie gewicht: ongeveer 80kg per m¹.

Plinten

Het is belangrijk voor ons om te weten over er plinten komen en hoe dik deze worden. Graag dit met inmeten aangeven.

Worden de plinten gerealiseerd voordat wij komen inmeten? Zorg er dan voor dat er ter plaatse van de schuifdeur(en) geen kit is gebruikt om de plint vast te zetten.

Schuifdeur(en) in Nis (ensuite)

Werkwijze:

Stap 1:

Inmeten/overleg

Maatvoering wordt bepaald zodat de deuren in productie kunnen.

Stap 2:

Schuifdeurrail moet als eerst geplaatst worden door Indu-Doors®. Dit doen graag zelf omdat dit op de juiste manier uitgelijnd moet worden. Hierbij is het belangrijk dat het plafond stevig genoeg is om de schuifdeur(en) te kunnen dragen.

Stap 3:

De wanden kunnen geplaatst worden met de aangeven tussenruimte. Dit moet door derden worden uitgevoerd. Als de muren afgewerkt moeten worden dan moet dat in dit stadium gedaan worden.

Stap 4:

Wij komen de deuren monteren (8 weken na stap 1)