

Taatsdeuren

Moet u de sparing/opening nog maken? Houd dan rekening met het volgende:

Vloerverwarming:

Heeft u geen vloerverwarming?

Dan zijn er in de vloer geen beperkingen voor ons om het taatsscharnier te monteren.

Heeft u al vloerverwarming?

Houd er dan rekening mee dat wij ongeveer 3 centimeter diep moeten boren om het taatsscharnier vast te zetten. Daarom is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan op welke plek en op welke diepte de vloerverwarming zit. Als wij een leiding raken die niet dieper zit dan 3cm, dan is dat voor uw risico.

Gaat u nog de vloerverwarming leggen?

Zorg ervoor dat de leidingen aan de scharnierkant gespaard zijn voor het taatsscharnier. De leidingen 20 cm uit de hoek worden gelegd. Komt het scharnierpunt niet in de hoek? Neem dan contact met ons op.

Plafondsterkte

Komt de deur in een bestaande situatie?

Heeft u een betonnen plafond?

Hier hoeft niets aan te gebeuren, wij kunnen hier netjes het taatsscharnier in vast zetten.

Heeft u verlaagd plafond/gipsplafond?

Dan is het nodig dat er direct boven het gips stevig hout zit met een minimale houtzwaarte van 150x150x18mm waarin het taatsscharnier stevig vast gezet kan worden. Wij gebruiken dan een taatscharnier t.b.v. gipsplafond (deels in het zicht). Zit er geen hout boven? Dan is een taatsdeur niet mogelijk of er moet alsnog hout boven het gips gemaakt worden.

Realiseert u een nieuwe situatie?

Houd dan rekening mee dat het taatsscharnier in een stevig plafond bevestigd moet worden.

Heeft u een betonnen plafond?

Hier hoeft niets aan te gebeuren, wij kunnen hier netjes het taatsscharnier in vast zetten.

Gaat u het plafond verlagen? Zorg er dan voor dat de houten verstevigingsplaat van 150x150x18mm maximaal 3mm hoger komt te zitten dan onderkant gipsplaat. Wij gebruiken dan een onzichtbare bevestigingsmethode toe.

Plinten

Heeft u plinten of gaat u die realiseren?

Ons advies is om de plinten weg te laten bij de taatsdeuren.

Wenst u wel plinten rondom de deur, dan zijn er de volgende oplossingen:

Plint bij taatsdeur niet plaatsen of verwijderen door uzelf

Als wij een taatsdeur gaan plaatsen in een bestaande situatie dan moeten de plinten bij deze methode verwijderd zijn. Aan de scharnierzijde moet er 20cm vrijgehouden worden en aan de greep zijde ongeveer 1/3 van de deurbreedte.

Tip: Laat eerst de deur plaatsen voordat de plinten rondom geplaatst worden.

Plinten behouden en omkadering maken

Wilt u graag de plinten behouden? Dan kunnen wij een omkadering maken doormiddel van verticale lat bovenop de plint die even dik is als de vloerplint. Indien gewenst kunnen wij ook een kaderlat tegen het plafond monteren. Deze houten omkadering wordt in dezelfde kleur als de deur uitgevoerd, op aanvraag kan dit ook in een andere kleur.

